

Heatup Fördelarentil



PRODUKTBSKRIVNING

Fördelarventil av mässing för montering direkt mot golvvärmefördelare.
Ventilen finns som rak ventil och används för att stänga av/sätta på flöde till golvvärmefördelaren.
Ventilen har funktion AV/PÅ med påmonterad ställmotor. Ställmotor kopplas mot box med termostat.
Ventilen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Viktigt är att flödesriktning blir riktig (pil på ventil).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fördelarventilen används oftast då man bara önskar AV/PÅ funktion av hela golvvärmefördelaren, dvs när man inte behöver styra varje slinga.
På ventilen monteras HeatUp ställmotor för att styra ventilen med hjälp av box och termostat.

BRUKSANVISNING

- 1) Montera på ventilen på Golvvärmefördelarens tilloppsdel (varma sidan).
- 2) Anslut tilloppsröret i ventilen. Ventilen har utvändig gänga 1"
- 3) Montera ställmotor
- 4) Koppla in ställmotorn mot kopplingsbox

TEKNISKA DATA:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Material Ventil: | Mässing |
| Min/Max temperatur: | -20 / 100°C |
| Max tryck: | 6 Bar |
| Anslutning | 1" utvändig gänga |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Anslutning ställmotor: | M30x1,5 |
| Slaglängd spindel: | 2,5 mm |
| Kvs-värde: | 4,5 m ³ /h |
| RSK Nummer: | 298 80 41 |

Notera:

Förpackningen i plast och kartong kan förbrännas eller återvinnas som energiavfall. Får inte brännas i privata eldstäder.
Förpackning och överblivet material levereras till närmaste återvinningsstation.