

## Heatup EPS Skiva Mapei

## För Keramiska Plattor i Torra Utrymmen



### UNDERLAG:

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester. Golvskivorna monteras enligt Heat Ups monteringsanvisning. På cementbaserade underlag rekommenderas Keraflex Vario Quick S1. Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan. Ytor monterade med Keraflex Vario Quick S1 är gångbara efter fem timmar.



### FÖRBEHANDLING:

EcoPrim Grip. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m<sup>2</sup>. Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas.



### PLATTLÄGGNING:

Keramiska plattor och natursten kan läggas direkt på skivorna under förutsättning att formatet överstiger 225 cm<sup>2</sup>. Vid mindre format skall ett lastfördelande skikt av 10 mm Uniplan Eco, fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna. Plattorna monteras i Keraflex Vario Quick S1 Fästmassan blandas enligt instruktionen på säcken. Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.



### FOGNING:

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas. Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid naturstensbeläggning Mapesil LM).



## Heatup EPS Skiva Mapei

### För Keramiska Plattor i Våta Utrymmen



#### UNDERLAG:

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester. Golvskivorna monteras enligt Heat Ups monteringsanvisning. På cementbaserade underlag rekommenderas Keraflex Vario Quick S1.

Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.

#### FÖRBEHANDLING:

Den monterade skivan förbehandlas med EcoPrim Grip. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m<sup>2</sup>.

Primernska vara torr innan plattläggningen påbörjas. Vid träbjälklag läggs ett punktsvetsat stål nät på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 20mm. Uniplan Eco fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna till en minsta tjocklek av 12mm.

#### PLATTLÄGGNING:

Plattorna monteras med Keraflex Vario Quick S1. Fästmassan blandas enligt instruktionen på säcken. Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter platsättning avvakta 2 dygn innan fogning.

#### FOGNING:

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas.

Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid naturstensbeläggning Mapesil LM).

#### VÅTRUMSMEMBRAN:

Se Mapei Mapeguard WP90 eller våtrumssystem VT.

