

HeatUp EPS Skiva, Kiilto

BRUKSANVISNING

1. Underlaget skall vara stabilt enligt branschens regler, rengjort, torrt och fritt från lösa partiklar och gamla materialrester.
2. Limma skivan mot underlaget med Kiilto FlytfixDF, eller Kiilto Floorfix DF, tillsammans med Kiilto Fixbinder. Använd en 6 mm fixkam för att dra ut fixet med.
3. Tryck fast skivan i det blöta fixet så att full fixfyllnad erhålls under skivan.
4. Låt torka tills dagen efter*, då slangen kan monteras. * Kiilto Floorfix DF behöver torka i 2 dygn.
5. När slangen har monterats ska skivorna torkas avmed rödsprit eller motsvarande för att säkerställa en god vidhäftning.
6. Prima skivorna med Kiilto Fix Primer.
7. Låt torka i minst 2 timmar.
8. Montera plattorna med Kiilto Flytfix DF eller KiiltoFloorfix DF.



VÅTRUM

1. När primningen har torkat (ca 2 timmar) spacklas skivan med Kiilto Floor Heat DF, Multiplan DF eller Plan Rapid, minst 12 mm vid lägsta punkt.
2. När spacklet har torkat kan tätskikt och plattsättningsarbetet påbörjas. Följ alltid gällande monteringsanvisning för våtrumssystem från Kiilto.