

Heatup EPS Skiva, Mapei



BRUKSANVISNING

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester. Golvskivorna monteras enligt Heat UPs monteringsanvisning. På cementbaserade underlag rekommenderas Kerflex Vario Quick S1 Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.



Heatup EPS Skiva, Mapei

Våta Utrymmen



FÖRBEHANDLING

Den monterade skivan förbehandlas med EcoPrim Grip. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m². Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas. Vid träbjälklag läggs ett punktsvetsat stål nät på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 20 mm. Uniplan Eco fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas



PLATTLÄGGNING

Plattorna monteras med Keraflex Vario Quick S1. Fästmassan blandas enligt instruktionen på säcken.

Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.



FOGNING

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas. Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid naturstensbeläggning Mapesil LM).



VÅTRUMSMEMBRAN

Se Mapei Mapeguard WP90 eller våtrumssystem VT.



Heatup EPS Skiva, Mapei

Torra Utrymmen



FÖRBEHANDLING

EcoPrim Grip. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m². Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas.



PLATTLÄGGNING

Keramiska plattor och natursten kan läggas direkt på skivorna under förutsättning att formatet överstiger 225 cm². Vid mindre format skall ett lastfördelande skikt av 10 mm Uniplan Eco, fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna.

Plattorna monteras i Keraflex Vario Quick S1 Fästmassan blandas enligt instruktionen på säcken.

Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.



FOGNING

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas. Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid naturstensbeläggning Mapesil LM).

