

Heatup EPS Skiva Kiilto



MONTERINGSANVISNING:

1. Underlaget ska vara stabilt enligt branschens regler, rengjort, torrt och fritt från lösa partiklar och gamla materialrester.

2. Limma skivan mot underlaget med Kiilto Flytfix DF, eller Kiilto Floorfix DF, tillsammans med Kiilto Fixbinder. Använd en 6 mm fixkam för att dra ut fixet med.

3. Tryck fast skivan i det blöta fixet så att full fixfyllnad erhålls under skivan.

4. Låt torka tills dagen efter*, då kan slangen monteras.
* Kiilto Floorfix DF behöver torka i 2 dygn.

5. När slangen har monterats ska skivorna torkas av med rödsprit eller motsvarande för att säkerställa en god vidhäftning.

6. Prima skivorna med Kiilto Fix Primer.

7. Låt torka i minst 2 timmar.

8. Montera plattorna med Kiilto Flytfix DF eller Kiilto Floorfix DF.

Viktig information:

Läs alltid gällande produktblad för respektive Kiilto produkt innan arbetet påbörjas.

Information och gällande produktblad hittar du på www.kiilto.se



VÅTRUM:

1. När primningen har torkat (ca 2 timmar) spacklas skivan med Kiilto Floor Heat* DF, Multiplan DF eller Plan Rapid, minst 12 mm vid lägsta punkt.

2. När spacklet har torkat kan tätskikt och plattsättningsarbetet påbörjas. Följ alltid gällande monteringsanvisning för våtrumssystem från Kiilto.

*Kiilto Floor Heat DF är det nya namnet på Rot & Värmegolvspackel DF

