

HeatUp Gipslucka



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Gipslucka för HeatUp Golvvärmskåp, HeatUp Shuntskåp, HeatUp Fördelarskåp TV samt HeatUp Villamätarskåp. Ram och Lucka är tillverkad i pulverlackerad vit plåt (Ral 9006).

Ramen moneras enkelt genom att fästa medföljande skruvar genom hålen i skåpet eller i väggkonstruktionen.

Ramen kan justeras med hjälp av skruvarna, där önskat avstånd från skåp kan anpassas efter behov. Behöver ramen justeras mer utåt kan längre skruvar användas.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

HeatUp Gipslucka används vid dolt montage av HeatUp Golvvärmskåp, HeatUp Shuntskåp, HeatUp Fördelarskåp TV samt HeatUp Villamätarskåp.

TEKNISK DATA:

Namn	RSK nr
HeatUp Gipslucka 350x390	2986158
HeatUp Gipslucka 350x550	2986159
HeatUp Gipslucka 550x550	2986160
HeatUp Gipslucka 750x550	2986161
HeatUp Gipslucka D350x390	2986162
HeatUp Gipslucka D350x550	2986163
HeatUp Gipslucka 550x710	2986164
HeatUp Gipslucka 650x710	2986165
HeatUp Gipslucka 800x710	2986166
HeatUp Gipslucka 950x710	2986167

HeatUp Gipslucka



MONTERINGSANVISNING

Vid ett skivmaterial:

Ska HeatUp Gipslucka monteras direkt mot regel ska följande monteringsanvisning användas.

1. Ta loss luckan från ramen.
2. Fäst ramen i skåpet med hjälp av medföljande skruv. OBS! Se till att skåpet är monterat minium 6 mm innanför regel. Detta för att säkerställa att det utanpåliggande materialet sedan livar med luckans kanter.
3. Böj bak fästplåtarna på luckan 90 grader.
4. Häng på luckan på ramen med hjälp av fästplåtarna och fäst sedan luckan i ramen med hjälp av magneterna på ramens framsida.
5. Färdigställ väggen runtom ramen med skivmaterial (13 mm gipsskiva).
6. Limma fast en 9 mm gipsskiva inuti luckan.
7. Foga sedan runt kanterna.

HeatUp Gipslucka



MONTERINGSANVISNING

Vid två skivmaterial:

Ska HeatUp Gipslucka monteras mot underliggande skivmaterial ska följande monteringsanvisning användas.

1. Ta loss luckan från ramen.
2. Fäst ramen i skåpet med hjälp av medföljande skruv.
3. Böj bak fästplåtarna på luckan 90 grader.
4. Häng på luckan på ramen med hjälp av fästplåtarna och fäst sedan luckan i ramen med hjälp av magneterna på ramens framsida.
5. Färdigställ väggen runtom ramen med skivmaterial (13 mm gipsskiva).
6. Limma fast en 9 mm gipsskiva inuti luckan.
7. Foga sedan runt kanterna.