

HeatUp Minifördelare Tillopp-Retur



PRODUKTBESKRIVNING

HeatUp Minifördelare för 2 till 5 slingor. HeatUp Minifördelare Tillopp levereras med injusteringsventiler för möjlig injusterings av varje slingas flöde efter värmebehov. Se flödesdiagram sida 2. HeatUp Minifördelare Retur levereras med avstängningsventiler för möjlig reglering med HeatUp Ställmotor och HeatUp Rumstermostat.

ANVÄNDNINGSMÅL

HeatUp Minifördelare används som komplement till HeatUp Minishunt. Går även att använda som lös fördelare till ett mindre system.

BRUKSANVISNING

Montera HeatUp Minifördelare på HeatUp Minishunt, i skåp eller på vägg. Montera fast röret slinga för slinga med hjälp av HeatUp Euroconuskoppling. Fyll systemet och provtryck enl. gällande norm.

Påfyllning:

- 1) Stäng alla ventiler på fördelaren, injusteringskruven på tillloppsfordelare och den blåa ratten på returfordelare.
- 2) Anslut vatten på HeatUp Minifördelare Tillopp alternativt på tillloppet på HeatUp Minishunt.
- 3) Anslut vatten på HeatUp Minifördelare Retur alternativt på returen på HeatUp Minishunt och dra den till golvsbrunn el. likn.
- 4) Sätt försiktigt på vattentrycket till fördelaren.
- 5) Öppna nu den injusteringskruven helt som är längst från tillloppet på fördelaren.
- 6) Öppna försiktigt motsvarande ventil på HeatUp Minifördelare Retur med blåa ratten.
- 7) Spola nu igenom slingan tills all luft är borta och att vatten kommer ur slang vid golvsbrunn.
- 8) Stäng först slingan på HeatUp Minifördelare Retur med blåa ratten och därefter injusteringskruven på HeatUp Minifördelare Tillopp.
- 9) Upprepa nu ovan procedur med respektive slinga.
- 10) När varje slinga är fylld stängs ventilerna på påfyllningsventilen och slangarna kopplas bort.

TEKNISKA DATA:

Material Fördelare:	CW617N
Packningar:	EPDM
Injustering Mätomr:	16 mm
Min/Max temperatur:	0/70° C
Max tryck:	6 Bar
Vätska:	Vatten och glykol
Max Glykol:	30%
Dim tillopp/retur:	G20 Euroconus inv.
Dim slinga:	G20 Euroconus utv.

C/C Slingor:	50 mm
Ansl. ställmotor:	M30x1,5
RSK Nr. 2 Tillopp:	298 80 06
RSK Nr. 3 Tillopp:	298 80 07
RSK Nr. 4 Tillopp:	298 80 51
RSK Nr. 5 Tillopp:	298 80 52
RSK Nr. 2 Retur:	298 80 08
RSK Nr. 3 Retur:	298 80 09
RSK Nr. 4 Retur:	298 80 53
RSK Nr. 5 Retur:	298 80 54

HeatUp Minifördelare Tillopp-Retur



MÅTT MINIFÖRDELARE:

Alla mått i mm, retur och tillopp samma mått.

Minifördelare:	A:	B:	C:	D:	E:
2 Slingor:	G20	G20	50	166	76
3 Slingor:	G20	G20	50	216	76
4 Slingor:	G20	G20	50	266	76
5 Slingor:	G20	G20	50	316	76

